



Décireur

- Élimine les anciennes couches de cires et de vernis à l'alcool
- Supprime les traces de graisses et de fumées
- Nettoie les résidus de décapant après décapage
- Prépare efficacement la surface avant rénovation ou finition

” CARACTÉRISTIQUES

Le Décireur Fabel permet d'éliminer les anciennes couches de cires et de vernis à l'alcool. Il Permet également d'éliminer les traces de graisses, de fumées et les restes de décapant en fin de décapage.

☰ MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Produit solvanté, travailler dans un endroit bien ventilé.

- Étendre le décireur au pinceau sur les parties à traiter.
- Laisser agir quelques minutes.
- Frotter avec de la laine d'acier 0 ou 00, en travaillant dans le sens du fil du bois.

Recommencer l'opération si nécessaire pour arriver à un bois nu et propre.

! INFO CONSOMMATEUR

- Toujours faire un essai sur une partie moins visible.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
12420	Décireur	 5413090124207	500 ml	6