



FABEL®

Imperméabilisant Tousec

- Imperméabilise tous types de textiles sans les altérer
- Convient pour vêtements de pluie, sport, ski, tentes de camping
- Protège efficacement contre l'humidité et les intempéries
- Ne s'utilise pas sur textiles 100 % synthétiques

” CARACTÉRISTIQUES

Le Tousec Fabel imperméabilise, sans les altérer, tous textiles: vêtements de pluie (anoraks, imperméables), de sport, de ski, tentes de camping. (Pas les textiles 100% synthétiques).

☰ MODE D'EMPLOI

Le textile doit être propre et sec avant d'imperméabiliser.

À la main :

- Secouer le flacon avant usage.
- Faire dissoudre complètement le produit dans un peu d'eau chaude: ¼ du flacon environ par kg de tissu à imperméabiliser.
- Ajouter ensuite la quantité d'eau tiède suffisante pour couvrir le tissu.
- Laisser dans ce bain pendant 20 minutes minimum en remuant.
- Faire sécher sans rincer ni tordre.
- Repasser le tissu bien sec renforce l'imperméabilisation.

À la machine :

- Enlever toute trace de poudre à lessiver du bac de dosage (important).
- Mettre un ¼ flacon environ dans le bac de dosage.
- Sélectionner le programme lessive couleur – max 40°C.
- Arrêter le programme avant le rinçage.
- Vidanger la machine.
- Essorer brièvement.
- Laisser sécher et repasser comme d'habitude.

! INFO CONSOMMATEUR

- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
40270	Imperméabilisant Tousec	 5413090402701	250 ml	6

www.fabel-home.eu